Hoja de datos técnicos Herramientas de montaje

Montaje de abrazaderas con oreja y abrazaderas de tensor





Técnica de unión







con unidad de activación EL (EL = versión electrónica)



o con unidad de activación ELT manejo ergonómico (ELT = versión electrónica con pulsador prolongado)

Proceso fiable y eficaz, con control y verificación de todos los parámetros

La detección de la abrazadera en el cabezal de la tenaza evita cierres múltiples

Hasta 99 registros de parámetros (APN) programables

Óptimo manejo mediante teclas de función y una gran pantalla

Proceso de cierre con prioridad de fuerza o con prioridad de separación entre mordazas, opcionalmente, por encargo, con función de sujeción y de verificación

Integración completa en entornos de automatización (interfaz de USB, señal mixta ampliada y RS232)

Tenazas neumáticas de control electrónico Oetiker ELK 02

La eleccion de la unidad de regulación se realiza en función del tipo de enchufe de red. La elección de la tenaza es en función del tipo de abrazadera Oetiker que se va a montar, de la fuerza de cierre necesaria y de la presión disponible en la red de aire comrimido. La tenaza y la unidad de control forman en conjunto una unidad completa. Para determinar las fuerzas de cierre óptimas consulte los datos técnicos del producto a montar y en caso necesario considere la utilización de cabezales especiales.

Oetiker le ayudará en la selección de la opción correcta para su aplicación específica. El registro de los datos de cierre se lleva a cabo mediante una Oetiker ELK 02 conectada al ordenador, directamente en el formulario de medición integrado.

La longitud estándar del cable de la unidad de activación es 3 m; otras longitudes y también cables acodados por encargo.

La unidad de regulación ELK 02 y el software están disponibles en diferentes idiomas. En el CD se incluye la descripción técnica en todos los idiomas.

Ejemplo de selección

Para ejercer una fuerza de cierre de apróx. 3000 N utilizando una tenaza HO EL 3000, debe existir una presión de entrada de 6 bar. La fuerza de cierre se deberá regular modificando los parámetros de la unidad de regulación ELK 02 según instrucciones. Esto se puede hacer con un PC programando una orden de secuencia de cierre en la ELK 02, o mediante control con señales externas. Para determinar y ajustar la fuerza de cierre correcta se usa un comprobador de fuerza de cierre, por ejemplo el equipo de comprobación CAL 01.

Datos técnicos de la unidad de regulación ELK 02					
Tensión de servicio:	85–265 V / 47–63 Hz				
Consumo de potencia:	30 VA (fusible 10 A)				
Alimentación de aire comprimido:	4-10 bar				
Dimensiones exteriores:	200 x 230 x 70 mm				
Peso:	3.7 kg				

Equipo base incluido con el suministro de la unidad de regulación ELK 02

Nº de artículo de la unidad de regulación: 13600289

Software para PC de ELK 02

CD con manual de instrucciones

Set de tomas de aire comprimido (incl. filtro separador de agua)

Cable de conexión para todas las interfaces

Cable de red con enchufe específico para cada país

Selección de unidades de regulación según tipo de enchufe de red

Tipo de enchufe	Enchufe (clavija tipo F, 3 polos)	CH (clavija tipo J, 3 polos)	UK (clavija tipo G, 3 polos)	USA (clavija tipo B, 3 polos)	Sudamerica (clavija, 3 polos)	AUS (clavija tipo I, 3 polos)	Japan (clavija tipo B, 3 polos)
Según Norma	CEE 7/4	SEV 1011	BS 1363	NEMA 5-15	NBR 14136	AS 3112	NEMA 5-15
Art. num.	136000295	13600296	13600297	13600298	13600299	13600300	13600301

Encargue tenazas y cabezal de tenazas junto con la unidad de regulación ELK 02 conforme a las especificaciones del tipo de abrazadera Oetiker a montar, véanse las páginas siguientes.



Selección de conjuntos de tenazas

El sistema completo de tenazas está compuesto por tenazas y cabezal.

- 1) Seleccione primero el cabezal de tenazas conforme a las especificaciones.
- 2) A continuación, seleccione el tipo de tenazas (EL o ELT) en las columnas inferiores correspondientes. El número de artículo para las tenazas comprenden tanto las tenazas como el cabezal deseado.

Cabezales de tenaza	S								
Ancho de mordaza	5.5	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2	10.5	10.5	14.5
(mm)									
Separación de	8.6	11.6	13.2	11.6	13.2	16.2	13.7	16.6	16.6
abertura (mm)									
Para ancho de	= 7</td <td>8</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>13</td>	8	10	8	10	13	10	13	13
oreja* (mm)									
N° de artículo	13900156	13900152	13900148	13900144	13900119	13900140	13900112	13900097	13900544

^{*} medida interior


Tipos de tenazas Unic	lad de activ	ación estár	ıdar EL							EL sin cabezal
HO 2000 EL										
Tenaza completa	13900187	13900188	13900189	13900190	13900191	-	-	-		13900231
Kit repuesto mordazas HO 3000 EL	13900166	13900167	13900168	13900169	13900163	-	-	-		
Tenaza completa	-	13900192	13900193	13900194	13900195	13900196	-	-		13900232
Kit repuesto mordazas	-	13900167	13900168	13900169	13900163	13900170	-	-		
HO 4000 EL										
Tenaza completa	-	-	-	-	13900199	13900200	-	-		13900233
Kit repuesto mordazas	-	-	-	-	13900163	13900170	-	-		
HO 5000 EL										
Tenaza completa	-	-	-	-	-	-	13900201			13900234
Kit repuesto mordazas	-	-	-	-	-	-	13900164	13900165		
HO 7000 EL										
Tenaza completa	-	-	-	-	-	-	13900203	13900204	13900547	13900235
Kit repuesto mordazas		_	_	-	-	-	13900164	13900165	13900545	
	-									
Set de calibración**	13600016	-	-	-	-	-	-	-	-	13600016
Set de calibración** Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT	13600016		- con pulsado	- r prolongac	- Io	-	-	-	-	ELT sin cabezal
Tipos de tenazas Unic	13600016 dad de activ	ación ELT c	on pulsado			-	-	-	-	ELT sin
Tipos de tenazas Unic	13600016 dad de activ 13900529	ación ELT c	13900496	13900531	13900532		-	-	-	ELT sin cabezal
Tipos de tenazas Unic HO 2000 ELT Tenaza completa	13600016 dad de activ 13900529	ación ELT c	13900496	13900531	13900532		- -	-		ELT sin cabezal
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas	13600016 dad de activ 13900529	ación ELT c 13900530 13900167	13900496	13900531 13900169	13900532 13900163	-	- - -	-		ELT sin cabezal
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900373	13900536		-		ELT sin cabezal
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900373	13900536		-		ELT sin cabezal
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900373 13900163	13900536	-	-		ELT sin cabezal
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 4000 ELT	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900163 13900539	- 13900536 13900170	-	-		ELT sin cabezal 13900333
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 4000 ELT Tenaza completa	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900163 13900539	- 13900536 13900170 13900540	-	-		ELT sin cabezal 13900333
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 4000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 4000 ELT	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900163 13900539	- 13900536 13900170 13900540	-	- - - - 13900526		ELT sin cabezal 13900333
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 4000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 5000 ELT	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900163 13900539	- 13900536 13900170 13900540	- - 13900525	- - - - 13900526 13900165		ELT sin cabezal 13900333 13900335
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 4000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 5000 ELT Tenaza completa	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900163 13900539	- 13900536 13900170 13900540	- - 13900525			ELT sin cabezal 13900333 13900335
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 4000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 5000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 5000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900163 13900539	- 13900536 13900170 13900540	- - - 13900525 13900164	13900165	13900723	ELT sin cabezal 13900333 13900335 13900337
Tipos de tenazas Unio HO 2000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 3000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 4000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 5000 ELT Tenaza completa Kit repuesto mordazas HO 7000 ELT	13600016 dad de activ 13900529 13900166	ación ELT o 13900530 13900167 13900533	13900496 13900168 13900534	13900531 13900169 13900535	13900532 13900163 13900163 13900539	- 13900536 13900170 13900540	- - - 13900525 13900164 13900382	13900165		ELT sin cabezal 13900333 13900335 13900337

^{**} ya incluido en CAL 01

Los números de artículo indicados **en negritas** corresponden con el conjunto de tenaza básico recomendado. Kit de repuesto de mordazas = mordaza izquierda y derecha completas con sus correspondientes componentes. Las mordazas deberán ser al menos 0,5 mm más anchas que la banda de las abrazaderas que se van a montar. La abertura de separación deberá poder abarcar el ancho de oreja máximo requerido.

Datos técnicos


HO 2000 EL/HO 3000 EL/HO 4000 EL



Cabezales de tenazas

Ancho de mord	daza D (mm)	5.5	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2
Para ancho de	oreja* (mm)	= 7</td <td>8</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>13</td>	8	10	8	10	13
N° de artículo		13900156	13900152	13900148	13900144	13900119	13900140
Tipo de morda	za						
HO 2000 EL	A (mm)	325.0	324.0	324.0	324.0	324.0	-
	B (mm)	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	-
	C (mm)	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	-
	D (mm)	5.5	7.5	7.5	10.2	10.2	-
	E (mm)	12.3	13.3	13.3	14.9	14.9	-
	F (mm)	8.6	11.6	13.2	11.6	13.2	-
HO 3000 EL	A (mm)	-	363.0	363.0	363.0	363.0	368.0
	B (mm)	-	73.0	73.0	73.0	73.0	78.0
	C (mm)	-	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
	D (mm)	-	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2
	E (mm)	-	13.3	13.3	14.9	14.9	14.9
	F (mm)	-	11.6	13.2	11.6	13.2	16.2
HO 4000 EL	A (mm)	-	-	402.0	402.0	402.0	407.0
	B (mm)	-	-	73.0	73.0	73.0	78.0
	C (mm)	-	-	179.0	179.0	179.0	179.0
	D (mm)	-	-	7.5	10.2	10.2	10.2
	E (mm)	-	-	13.3	14.9	14.9	14.9
	F (mm)	-	-	13.2	11.6	13.2	16.2

HO 5000 EL



Cabezales de tenazas

Ancho de moro	daza D (mm)	10.5	10.5	14.5
Para ancho de	oreja* (mm)	10	13	13
Nº de artículo		13900112	13900097	13900544
Tipo de tenaza				
HO 5000 EL	A (mm)	420.0	425.0	425.0
	B (mm)	102.0	107.0	107.0
	E (mm)	16.6	16.6	18.6

13.7

16.6

16.6


16.6

16.6

18.6

16.6

HO 7000 EL



Cabezales de tenazas

F (mm)

E (mm)

F (mm)

Ancho de morda	aza D (mm)	10.5	10.5	14.5
Para ancho de o	reja* (mm)	10	13	13
N° de artículo		13900112	13900097	13900544
Tipo de tenaza				
HO 7000 EL	A (mm)	511.0	516.0	516.0
	B (mm)	102.0	107.0	107.0

16.6

13.7



^{*} medida interior



Herramienta de montaje de alta fiabilidad en el proceso

Montaje eficiente y sistematizado

Cierre constante y uniforme gracias a sistemas integrales de tenazas de máxima calidad

Amplia gama de cabezales de tenazas según tipo de abrazaderas

Posibilidad de adaptar cabezales especiales

Tenazas neumáticas Oetiker ME

El montaje sistematizado de los distintos tipos de abrazaderas Oetiker queda garantizado por los sistemas integrales de tenazas de máxima calidad. La elección de la tenaza y cabezal adecuados está en función del tipo de Abrazadera Oetiker que se va a montar, de las fuerzas de cierre necesarias y de la presión disponible en la red de aire comprimido.

Para determinar las fuerzas de cierre óptimas consulte los datos técnicos del producto a montar y en caso necesario considere la utilización de cabezales especiales.

Ejemplo de selección

Para ejercer una fuerza de cierre de apróx. 3000 N utilizando una tenaza HO EL 3000 ME, debe existir una presión de entrada de 5–6 bar. La fuerza de cierre se deberá regular según instrucciones. En función a la presión de entrada cambia la fuerza de cierre. Mediante el equipo verificador CAL 01 se determinará y regulará la fuerza de cierre correctamente.

Equipo base incluido en el suministro de las tenazas neumáticas Oetiker ME

Oetiker ME con cabezal de tenazas

Set de tomas de aire comprimido (incl. filtro separador de agua)

Manual de instrucciones

Selección de conjuntos de tenazas

El sistema completo de tenazas está compuesto por tenazas y cabezal.

- 1) Seleccione primero el cabezal de tenazas conforme a las especificaciones.
- 2) A continuación, seleccione el tipo de tenazas en las columnas inferiores correspondientes. El número de artículo para las tenazas comprenden tanto las tenazas como el cabezal deseado.

Cabezales de tenazas	i									
Ancho de mordaza	5.5	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2	10.5	10.5	14.5	
(mm)										
Separación de	8.6	11.6	13.2	11.6	13.2	16.2	13.7	16.6	16.6	
abertura (mm)										
Para ancho de	= 7</td <td>8</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>13</td> <td></td>	8	10	8	10	13	10	13	13	
oreja* (mm)										
Nº de artículo	13900158	13900154	13900150	13900146	13900138	13900142	13900113	13900114	13900543	
Tipos de tenazas										ME sin
										cabezal
HO 2000 ME										
Tenaza completa	13900173	13900174	13900176	13900179	13900182	-	-	-	-	13900226
Kit repuesto mordazas	13900166	13900167	13900168	13900169	13900163	-	-	-	-	
HO 3000 ME										
Tenaza completa	-	13900175	13900177	13900180	13900183	13900185	-	-	-	13900227
Kit repuesto mordazas	-	13900167	13900168	13900169	13900163	13900170	-	-	-	
HO 4000 ME										
Tenaza completa	-	-	-	-	13900184	13900186	-	-	-	13900228
Kit repuesto mordazas	-	-	-	-	13900163	13900170	-	-	-	
HO 5000 ME										
Tenaza completa	-	-	-	-	-	-	13900161	13900162	-	13900229
Kit repuesto mordazas	-	-	-	-	-	-	13900164	13900165	-	
HO 7000 ME										
Tenaza completa	-	-	-	-	-	-	13900171	13900172	13900546	13900230
Kit repuesto mordazas	-	-	-	-	-	-	13900164	13900165	13900545	


^{*} medida interior

Los números de artículo indicados **en negritas** corresponden con el conjunto de tenaza básico recomendado. Kit de repuesto de mordazas = mordaza izquierda y derecha completas con sus correspondientes componentes. Las mordazas deberán ser al menos 0,5 mm más anchas que la banda de las abrazaderas que se van a montar. La abertura de separación deberá poder abarcar el ancho de oreja máximo requerido.



Datos técnicos


HO 2000 ME/HO 3000 ME/HO 4000 ME



Cabezales de tenaza	zales de tena	aza
---------------------	---------------	-----


Ancho de morc	laza (mm)	5.5	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2
Para ancho de	oreja* (mm)	= 7</td <td>8</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>13</td>	8	10	8	10	13
Nº de artículo		13900158	13900154	13900150	13900146	13900138	13900142
Tipos de tenaz	as						
HO 2000 ME	A (mm)	214.0	213.0	213.0	213.0	213.0	-
	B (mm)	74.0	73.0	73.0	73.0	73.0	-
	C (mm)	101.0	101.0	101.0	101.0	101.0	-
	D (mm)	5.5	7.5	7.5	10.2	10.2	-
	E (mm)	12.3	13.3	13.3	14.9	14.9	-
	F (mm)	8.6	11.6	13.2	11.6	13.2	-
HO 3000 ME	A (mm)	-	252.0	252.0	252.0	252.0	257.0
	B (mm)	-	73.0	73.0	73.0	73.0	78.0
	C (mm)	-	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
	D (mm)	-	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2
	E (mm)	-	13.3	13.3	14.9	14.9	14.9
	F (mm)	-	11.6	13.2	11.6	13.2	16.2
HO 4000 ME	A (mm)	-	-	291.0	291.0	291.0	296.0
	B (mm)	-	-	73.0	73.0	73.0	78.0
	C (mm)	-	-	179.0	179.0	179.0	179.0
	D (mm)	-	-	7.5	10.2	10.2	10.2
	E (mm)	-	-	13.3	14.9	14.9	14.9
	F (mm)	-	-	13.2	11.6	13.2	16.2

HO 5000 ME



Cabezales de tenaza Ancho de mordaza D (mm) 10.5 14.5 10.5 Para ancho de oreja* (mm) 10 13 13 Nº de artículo 13900113 13900114 13900543 Tipos de tenazas HO 5000 ME A (mm) 309.0 314.0 314.0 B (mm) 102.0 107.0 107.0 E (mm) 16.6 16.6 18.6 F (mm) 13.7 16.6 16.6

HO 7000 ME



Cabezales de tenaza							
Ancho de mord	aza D (mm)	10.5	10.5	14.5			
Para ancho de	oreja* (mm)	10	13	13			
Nº de artículo		13900113	13900114	13900543			
Tipos de tenaza	as						
HO 7000 ME	A (mm)	400.0	405.0	405.0			
	B (mm)	102.0	107.0	107.0			
	E (mm)	16.6	16.6	18.6			
	F (mm)	13.7	16.6	16.6			

^{*} medida interior

Conexión de aire comprimido: rosca interior G 1/4



Cabezales de tenaza especiales para Oetiker ME/EL

- Para el montaje de abrazaderas con oreja de Oetiker 1/2


Cabezal de tenaza con soporte prolongado

Gracias a diversas prolongaciones, puede alcanzarse el margen de cierre aun con acceso limitado. Compatible con tenazas de los tipos HO 2000 a HO 4000.

Selección de cabezales de tenaza

Las mordazas deberán ser al menso 0.5 mm más anchas que la banda de la abrazadera que se va a montar. La separación de abertura deberá poder abarcar el ancho de oreja máximo requerido.

Prolongación 34.5 mm




Cabezal de tenaza

Ancho de mordazas D (mm)	5.5	7.5	10.2
Separación de abertura (mm)	8.6	13.2	13.2
Altura E (mm)	11.0	12.0	14.0
Para ancho de oreja* (mm)	=7</td <td>10</td> <td>10</td>	10	10

Tipos de tenazas

но ме	Cabezal completo	13900272	13900274	13900276
	Kit repuesto mordazas	13900166	13900168	13900163
HO EL	Cabezal completo	13900271	13900273	13900275
	Kit repuesto mordazas	13900166	13900168	13900163
	Set de calibrazión**	13600016	13600016	13600016

Prolongación 80 mm




Cabezal de tenaza

Ancho de mordazas D (mm)	5.5	7.5	10.2	
Separación de abertura (mm)	8.6	13.2	13.2	
Altura E (mm)	11.0	12.0	14.0	
Para ancho de oreja* (mm)	=7</td <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	10	10	

Tipos de tenazas

но ме	Cabezal completo	13900278	13900280	13900282
	Kit repuesto mordazas	13900166	13900168	13900163
HO EL	Cabezal completo	13900277	13900279	13900281
	Kit repuesto mordazas	13900166	13900168	13900163
	Set de calibrazión**	13600016	13600016	13600016

Prolongación de 42 mm, estrecho



Cabezal de tenaza

Ancho de mordazas (mm)	10.2
Separación de abertura (mm)	13.2
Altura E (mm)	14.0
Para ancho de oreja* (mm)	10


Tipos de tenazas

но ме	Cabezal completo	13900801
	Kit repuesto mordazas	13900163
HO EL	Cabezal completo	13900802
	Kit repuesto mordazas	13900163

- * Medida interior
- ** ya includo en CAL 01

Cabezales de tenazas con área de cierre angular Especialmente para el montaje de abrazaderas con oreja, en aplicaciones donde el acceso directo al área de cierre está limitado. Adecuados para abrazaderas con oreja de ancho de banda de 7 y/o 9 mm. Compatibles con tenazas de los tipos de tenazas HO 2000 hasta HO 4000.

Inclinación angular de 30°




Cabezal de tenaza 30°

Ancho de mordazas (mm)	10.2
Separación de abertura (mm)	13.2
Para ancho de oreja* (mm)	10

Tipos de tenazas

но ме	Cabezal completo	13900706
HO EL	Cabezal completo	13900707
	Kit repuesto mordazas	13900708
	Set de calibrazión	13900722

Inclinación angular de 60°



Cabezal de tenaza 60°

Ancho de mordazas (mm)	10.2
Separación de abertura (mm)	13.2
Para ancho de oreja* (mm)	10

Tipos de tenazas

но ме	Cabezal completo	13900694
HO EL	Cabezal completo	13900697
	Kit repuesto mordazas	13900695
	Set de calibrazión	13900696

* Medida interior





Cabezales de tenaza especiales para tenazas neumáticas Oetiker ME/EL

- Para el montaje de abrazaderas con oreja de Oetiker 2/2

Inclinación angular de 45°


Compatible con los tipos de tenazas HO 2000 y HO 4000





Inclinación angular de 45°

Compatible con los tipos de tenazas HO 5000 y HO 7000



Cabezal de tenaza 45°

Ancho de mordazas (mm)	10.2	10.2	
Separación de abertura F (mm)	13.2	16.2	
Para ancho de oreja* (mm)	10	13	

Tipo de tenaza

но ме	Cabezal completo	13901271	13900775
	Kit repuesto mordazas	13900777	13900777
HO EL	Cabezal completo		13900776
	Kit repuesto mordazas		13900777

Cabezal de tenaza 45°


Ancho de mordazas (mm)	14.5	14.5	
Separación de abertura F (mm)	13.7	16.6	
Para ancho de oreja* (mm)	10	13	


Tipo de tenaza

HC) ME	Cabezal completo	13900784	13900778
		Kit repuesto mordazas	13900785	13900780
HC) EL	Cabezal completo		13900779
		Kit repuesto mordazas		13900780

Inclinación angular de 90°

Compatible con los tipos de tenazas HO 2000 y HO 4000





Cabezal de tenaza 90°


Ancho de mordazas (mm)	10.2	10.2	
Separación de abertura F (mm)	13.2	16.2	
Para ancho de oreja* (mm)	10	13	


Tipo de tenaza

но ме	Cabezal completo	13900781	13900778	
	Kit repuesto mordazas	13900780	13900780	
HO EL	Cabezal completo		13900779	
	Kit repuesto mordazas		13900780	

Inclinación angular de 90°

Compatible con los tipos de tenazas HO 5000 y HO 7000





Cabezal de tenaza 90°


Ancho de mordazas (mm)	14.5	14.5	
Separación de abertura F (mm)	13.7	16.6	
Para ancho de oreja* (mm)	10	13	

Tipo de tenaza


но ме	Cabezal completo	13900788	13900786	
	Kit repuesto mordazas	13900789	13900789	
HO EL	Cabezal completo		13900787	
	Kit repuesto mordazas		13900789	

^{*} Medida interior

Longitudinal 90° Compatible con los tipos de tenazas HO 2000 y HO 4000



Cabezal de tenazas para abrazaderas con una oreja con pasador Este cabezal de tenazas es especialmente adecuado para el montaje de abrazaderas con una oreja con pasador, con ancho de banda de 14 mm. Compatible con los tipos de tenazas HO 5000 y HO 7000



Cabezal de tenaza – Longitudinal 90°

Ancho de mordazas (mm)	7.5	7.5	
Separación de abertura F (mm)	13.2	16.2	
Para ancho de oreja* (mm)	10	13	

Tipo de tenaza

но ме	Cabezal completo	13901280	13901282
HO EL	Cabezal completo	13901281	13901283
	Kit repuesto mordazas	13901284	13901284

Cabezal de tenaza 30°

Ancho de mordazas (mm)	14.5
Separación de abertura (mm)	10.0
Para ancho de oreja* (mm)	≤ 5.5

Tipo de tenaza

но ме	Cabezal completo	13900773
HO EL	Cabezal completo	13900772
	Kit repuesto mordazas	13900771
	Set de calibración	13600146

* Medida interior



Cabezales especiales para tenazas neumáticas Oetiker ME/EL

- Para el montaje de abrazaderas Oetiker de tensor sin escala


Todas las abrazaderas Oetiker de tensor sin escala precisan de sistemas de cabezales especiales que deberán ser seleccionados específicamente para el grupo y producto utilizado.

Para regular la velocidad de cierre al utilizar tenazas neumáticas Oetiker ME, se recomienda obligatoriamente la utilización de una válvula de mariposa.

Oetiker recomienda utilizar el respectivo set de calibración. Mediante este set se regula, de acuerdo a las exigencias funcionales, la fuerza de cierre en las tenazas del tipo HO ME y en las tenazas del tipo HO EL se calibra además de la fuerza, la separación de cierre.

Cabezales de tenazas para el montaje de abrazaderas recuperables de tensor sin escala - Grupo de producto 168 (RWV)


Los muelles de compresión montados a ambos lados posibilitan un cierre más sencillo y un mejor manejo. Compatible con las tenazas de los tipos HO 2000 hasta HO 4000.





Cabezales de tenazas para el montaje de abrazaderas de tensor sin escala Grupo de producto 168

Mediante los muelles de compresión, disponibles opcionalmente, se obtiene un mejor manejo, especialmente para montajes en serie. Ámbito de aplicación: a partir de diámetros de 40 mm en versión estándar (o de aprox.19.5 mm para los tipos especiales). El cabezal es apropiado para abrazaderas con anchos de banda de 7, 9 mm y 10 mm. Compatible con las tenazas de los tipos HO 3000 y HO 4000.



Cabezales de tenazas

F	Ancho de mordaza	(mm)	9.0

1	i	nc	20	\sim	0	tei	2	7	9	C
ı	ч	μι	JO	u	C	rei	10	ιZ	а	0

но ме	Cabezal completo	13900257
	Kit de repuesto de mordazas	13900295
	Accesorios de muelle	13900302
	Set de calibración	13900590
	Valvula de mariposa con Enchufe DN6	13900636
	Valvula de mariposa con adaptador para NPT 1	13900637
HO EL	Cabezal completo	13900634
	Kit de repuesto de mordazas	13900295
	Accesorios de muelle	13900302
	Set de calibración	13900590

Cabezales de tenazas	Estándar	Especial*
Ancho de mordaza (mm)	7.7	7.7

13900664 13900666

13900673 13900673

Tipos de tenazas


HO ME Cabezal completo

Kit de repuesto de mordazas

	Accesorios de muelle	13900675	13900676
	Adaptador de calibración	13900590	13900590
	Valvula de mariposa con Enchufe	13900636	13900636
	DN6		
	Valvula de mariposa con adaptador	13900637	13900637
	para NPT 1		
HO EL	Cabezal completo	13900663	13900665
	Kit de repuesto de mordazas	13900673	13900673
	Accesorios de muelle	13900675	13900676
	Set de calibración	13900590	13900590

* Abrazadera de tensor con un solo gancho de cierre - sólo para ancho de banda de 7 mm. Especialmente adecuado para diámetros pequeños de abrazaderas de tensor

Cabezales de tenazas para el montaje de abrazaderas de tensor sin escala con compensación de tolerancia - Grupo de productos 168 Compatible con las tenazas de los tipos HO 3000 y HO 4000.



Cabeza	les de tenazas	RT 8
Ancho de mordaza (mm)		7.7
Tipos d	e tenazas	
HO ME Cabezal completo		13900670
	Kit de repuesto de mordazas	13900673
	Set de calibración	13900590
HO EL	Cabezal completo	13900669
	Kit de repuesto de mordazas	13900673


Set de calibración

13900590

Nos reservamos el derecho a modificaciones por motivos de desarrollo continuo.

Cabezales de tenazas para el montaje de abrazaderas de tensor – sin escala Grupo de producto 192

Compatible con las tenazas de los tipos HO EL 5000 y HO 7000 EL.





Abrazaderas de tensor sin escala 192 con elemento de compensación de tolerancia


Cabezales de tenazas	1/3 ondas
Ancho de mordaza (mm)	10.5


Tipos de tenazas

HO EL	Cabezal completo	13900555
	Kit de repuesto de mordazas	13900556
	Set de calibración EL	13900495

Cabezales de tenazas para el montaje de abrazaderas ER – Grupo de producto 194

Compatible con las tenazas de los tipos HO 2000-4000.






Cabezales de tenazas

Ancho de mordaza (mm)	7.5
-----------------------	-----

Tipos de tenazas

HO ME/EL por encargo





Montaje eficiente y reproducible con una fuerza de cierre constante

Herramienta de montaje inalámbrica para abrazaderas con orejas

Diseño ergonómico, ligera y fácil manejo

Indicador LED informa sobre el estado de la batería y los intervalos de mantenimiento

Tenazas inalámbricas Oetiker CP 01 & 02 & 03

Como alternativa a las tenazas neumáticas, disponemos de las tenazas inalámbricas CP 01, CP 02 y CP 03. Estas herramientas posibilitan un montaje de abrazaderas Oetiker con oreja con libertad de movimiento sin restricciones, preciso, rápido y uniforme.

Gracias a la función de retroceso automático, una vez alcanzada la fuerza de cierre ajustada, las mordazas retroceden automáticamente a su posición inicial de salida. Además el equipo dispone de un bloqueo post-secuencia, que termina el proceso de cierre de las mordazas inmediatamente si se suelta el pulsador de accionamiento.

El cabezal de la tenaza gira a 360°, de este modo se puede operar más fácilmente incluso en zonas de difícil acceso.

Equipo base incluido en el suministro del Oetiker CP 01 & 02 & 03

- Tenaza inalámbrica completa con cabezal y batería
- Destornillador especial (para ajustar la fuerza de cierre)
- Manual de instrucciones (documento multilingüe)
- Cargador (compatible con la alimentación de voltaje eléctrico local)
- Maletín de transporte

Accesorios y piezas de repuesto opcionales

- Batería para CP 01 / CP 02 / CP 03, N° de artículo: 14000972
- Destornillador Nº de artículo: 14000973

Datos técnicos*	CP 01	CP 02	CP 03
Rango de fuerza de cierre:	1000 N-4200 N**	4200 N-8500 N**	4500 N-9000 N*
Dimensiones exteriores:	410 x 56 x 80 mm	445 x 56 x 80 mm	445 x 56 x 80 mm
Peso:	2050 g (4.5 lbs)	2250 g (5.0 lbs)	2300 g (5.0 lbs)
Tiempo de cierre:	2 segundos	2 segundos	2 segundos

^{*}Datos aproximados

Cabezales

- CAL 01, sólo con la versión de software V2.2 o superior (j)

CP 01

- SKM 01 o SKM 02 respectivamente

Selección de conjuntos de tenazas

El sistema completo de tenazas está compuesto por tenazas y cabezal.

1) Seleccione primero el cabezal de tenazas conforme a las especificaciones.

CP 01

2) A continuación, seleccione el tipo de tenazas en las columnas inferiores correspondientes. El número de artículo para las tenazas comprenden tanto las tenazas como el cabezal deseado.

CP 01

CP 02

CP 02

CP 03

Ancho de mordaza (mm) 7.5	10.2	10.2	10.5	10.5	14.5	
Separación de abertura	13.2	13.2	16.2	13.7	16.6	16.6	
Para ancho de oreja*	10	10	13	10	13	13	
Nº de artículo	13900683	13900659	13900725	13900662	13900660	13900711	
Selección del tipo de te	naza en función	al idioma del pa	aís (enchufe de r	ed)			CP equipo sin cabezal
CP 01 (AUS)	-	13900651	-	-	-	-	13900698
Kit de repuesto de morc	lazas	13900163					
CP 01 (EU)	_	13900650	-	-	-	-	13900699
Kit de repuesto de morc	lazas	13900163					
CP 01 (UK)	-	13900653	-	-	-	-	13900700
Kit de repuesto de morc	lazas	13900163					
CP 01 (US)	-	13900652	-	-	-	-	13900701
Kit de repuesto de morc	lazas	13900163					
CP 02 (AUS)	-	-	-	13900655	-	-	13900702
Kit de repuesto de morc	lazas			13900164			
CP 02 (EU)	-	-	-	13900654	-	-	13900703
Kit de repuesto de morc	lazas			13900164			
CP 02 UK)	-	-	-	13900657	-	-	13900704
Kit de repuesto de morc	lazas			13900164			
CP 02 (US)	-	-	-	13900656	-	-	13900705
Kit de repuesto de morc	lazas			13900164			
CP 03 (AUS)	-	-	-	-	-	13900713	13900717
Kit de repuesto de morc	lazas					13900545	
CO 03 (EU)	-	-	-	-	-	13900712	13900716
Kit de repuesto de morc	lazas					13900545	
CP 03 (UK)	-	-	-	-	-	13900715	13900719
Kit de repuesto de morc	lazas					13900545	
CP 03 (US)	-	-	-	-	-	13900714	13900718
Kit de repuesto de morc	lazas				13900545		


^{*} Medida interior




^{**} El rango de fuerza de cierre es ajustable dependiendo del cabezal utilizado. La fuerza de cierre se puede determinar mediante:

Cabezales especiales de tenazas para CP 01

Cabezal de tenazas largo, estrecho






Cabezal de tenaza

Ancho de mordazas (mm)	10.2
Separación de abertura F (mm)	13.2
Para ancho de oreja* (mm)	10
Nº de artículo	13900800
Kit repuesto mordazas	13900163


Cabezal de tenaza 30°



Cabezal de tenaza

Ancho de mordazas (mm)	10.2
Separación de abertura (mm)	13.2
Para ancho de oreja* (mm)	10
Nº de artículo	13900724
Kit repuesto mordazas	13900708
Set de calibración	13900722

Cabezal de tenaza 60°



Cabezal de tenaza

Ancho de mordazas (mm)	10.2
Separación de abertura (mm)	13.2
Para ancho de oreja* (mm)	10
N° de artículo	13900690
Kit repuesto mordazas	13900695
Set de calibración	13900696

* Medida interior



Herramientas de montaje manuales



Tipo de herramienta	N° de
	artículo

_				
Para	ahraza	aderas	con	oreia

Tenaza normal	con las mordazas rectas	14100082
Toriaza Horritar,	con las mordazas rectas	17100002

Para abrazaderas con oreja

Tenaza con mordazas laterales para	14100083
espacios con restricciones	

Para abrazaderas con oreja

Tenaza con mordazas estrechas para	14100037
espacios con restricciones	

Para abrazaderas con oreja

Tenazas manuales con supervisicón de fuerza y	Por encargo
ejecución recta de mordazas Oetiker HMK 01	
Tenazas manuales con supervisión de fuerza y	Por encargo
ejecución lateral de mordazas Oetiker HMK S01	
para lugares con limitaciones de espacio	
(sin ilustración)	

Para un montaje correcto y cierre uniforme. Una señal por vibración indica que la fuerza ajustada se ha alcanzado

Para abrazaderas con oreja - Serie pesada

14100097
14100098

Para el grupo de producto 167 PEX (conforme con ASTM¹ F877 / F2098)

Tenazas de trinquete, 2 asas	14100069
Tenazas de trinquete, 3 asas	14100280
Apropiadas para montaje con una mano.	
(sin ilustración)	

Ejecución sencilla para un fácil manejo. Las tenazas se abren en cuanto la abrazadera se cierra completamente. Deben cumplirse las especificaciones del estándar ASTM F2098.

¹ ASTM = American Society for Testing and Materials



Tipo de herramienta Nº de artículo

Para abrazaderas de tensor sin escala 192

Tenazas con mordazas especiales 14100134

Para abrazaderas de tensor sin escala

Tenaza con muelle de retorno	
Para ancho de banda de 5 mm	14100031
Para ancho de banda de 7/10 mm	14100030
Con compensación de tolerancia	14100109
Con compensacion de tolerancia	1410

Para abrazaderas ER

Tenaza con muelle de retorno Auf Anfrage

Para abrazaderas de tornillo/abrazaderas de tornillo sin fin

Llave dinamométrica con pantalla digital 1.0–5.0 Nm 14100304
Puntas de destornillador insertables para los tornillos 14100306
de cabeza ranurada

Llave dinamométrica con pantalla digital 3.2–16 Nm 14100307 Puntas de destornillador insertables para los tornillos 14100308 de cabeza hexagonal (SW7)



El grupo Oetiker: www.oetiker.com

Headquarters Switzerland Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik Oberdorfstrasse 21 CH-8810 Horgen (Zürich) T +41 44 728 55 55 F +41 44 728 55 15 info@ch.oetiker.com

Austria

Hans Oetiker
Maschinen- und Apparatebau
Ges.m.b.H.
Eduard-Klinger-Strasse 19
A-3423 St. Andrä-Wördern
T +43 2242 33 994-0
F +43 2242 33 997
info@at.oetiker.com

Canada

Oetiker Limited 203 Dufferin Street South P.O. Box 5500 Alliston, Ontario L9R 1W7 T +1 705 435 4394 info@ca.oetiker.com

P. R. China

Oetiker Industries (Tianjin) Ltd.
10 Shuangchenzhong Road
Beichen High Tech Industrial Park
Tianjin 300400
T +86 22 2697 1183
F +86 22 2697 1380
info@cn.oetiker.com

Czech Republic

Hans Oetiker spol. s r. o. Vídeňská 116 CZ-37833 Nová Bystřice T +420 384 386513 F +420 384 386386 info@cz.oetiker.com

France

Oetiker Sarl
Parc d'activités du Bel Air
1, rue Charles Cordier
77164 Ferrières-en-Brie
T +33 1 79 74 10 90
F +33 1 79 74 10 91
info@fr.oetiker.com

Germany

Hans Oetiker
Metallwaren- & Apparatefabrik GmbH
Üsenbergerstrasse 13
D-79346 Endingen a. K.
T +49 76 42 6 84-0
F +49 76 42 6 84-125
info@de.oetiker.com

Kurt Allert GmbH & Co. KG Postfach 1160 Austrasse 36 D-78727 Oberndorf a. N. T +49 74 23 87 70-0 F +49 7 4 23 87 70-87 info@allert.oetiker.com

Hong Kong

Oetiker Far East Limited 2210 Tuen Mun Central Square 22 Hoi Wing Road Tuen Mun NT T +852 2459 8211 F +852 2459 8322 info@hk.oetiker.com

Hungary

Oetiker Hungaria KFT Vasvári P. U. 11 H-9800 Vasvár T +36 94 370 630 F +36 94 370 533 info@hu.oetiker.com

India

Oetiker India Private Ltd.
N-14, Additional Patalganga
Industrial Area
Village Chavane, Khalapur
Rasayani 410 220
Dist. Raigad, Maharastra
T +91 2192 250107-12
F +91 2192 250105
info@in.oetiker.com

Japan

Oetiker Japan Co. Ltd. Kaneko Bldg. A 5-3-5 Nakamachi-dai, Tsuzuki-ku Yokohama 224-0041 T +81 45 949 3151 F +81 45 949 3152 info@jp.oetiker.com

Netherlands

Oetiker Benelux B.V. Hertzstraat 38 NL-6716 BT Ede T +31 318 63 71 71 F +31 318 63 34 89 info@nl.oetiker.com

Spain

Oetiker España, S. A.
Pol. Ind. Las Salinas
C/Puente, 18
E-11500 El Puerto
de Santa María (Cádiz)
T +34 956 86 04 40
F +34 956 87 17 07
info@es.oetiker.com

South Korea

Oetiker Far East Limited Korea Liaison Office Postal Zip Code 135-880 1401 LG Twintel 1-Cha 157-8 Samseong 1-dong Gangnam-gu, Seoul T +82 2 2191 6100 F +82 2 2191 6109 info@kr.oetiker.com

United Kingdom

Oetiker UK Limited
Foundry Close
GB-Horsham, Sussex RH13 5TX
T +44 1403 26 04 78
F +44 1403 24 06 90
info@uk.oetiker.com

USA

Oetiker, Inc. 6317 Euclid Street Marlette, Michigan 48453-0217 T +1 989 635 3621 800 959 0398 (toll-free) F +1 989 635 2157 info@us.oetiker.com